



Kalibrierung der Software

JD Europe Components GmbH

Bad Nauheim, Jan. 2011

Kalibrierung der Software

- **Bitte beachten!**
- Vor dem Austausch eines Bauteils oder dem Abziehen der Stecker, bitte immer die Batterie vom System trennen.
- Nach der Servicearbeit immer neu kalibrieren.
- Bei der Kalibrierung muss das Rad auf dem Boden stehen und beide Laufräder in eine Richtung zeigen.
- Legen Sie den schwersten Gang ein.
- Die rechte Kurbel muss waagerecht nach vorne zeigen.



Wie erkenne ich die Softwarevariante?

- Bevor die Batterie Kontakt zum System bekommt, drücken Sie den ON/OFF Knopf links am Display.
- Schieben Sie die Batterie in den Controller, so dass die Batterie Kontakt zum System bekommt.
- Das Display zeigt nur für 3 Sekunden eine Buchstaben/Zahlenkombination oben rechts im Display an. (z.B. JD 8U3)
- Der Buchstabe zwischen den Zahlen (2. Position von rechts) zeigt hierbei die Softwareversion an.
- Im Normalfall sollten Sie hier die Variante „U“ finden.
- Haben Sie eine andere Variante, so kontaktieren Sie bitte ihren Händler.



1. Kalibrierung

- Kalibrieren Sie nun das System, indem Sie die Lichttaste 6 Sekunden gedrückt halten.
- Es soll im Display CAL1 erscheinen.
- Der Wert der erscheint sollte zwischen 200 – 600 liegen.



2. Kalibrierung

- Im zweiten Schritt hängen Sie ein Gewicht von 10kg an die rechte Kurbel.
- Kalibrieren Sie nun noch einmal, indem Sie die Mode- und Lichttasten gleichzeitig drücken.
- Es soll im Display CAL2 erscheinen. Ist dies der Fall, ist die Kalibrierung abgeschlossen.
- Der Wert der erscheint sollte zwischen 45 – 95 liegen.





Vielen Dank!

Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50